

244040-HG-V1-FR

E.C.S. MD2400

MODE D'EMPLOI







Limotec bv Bosstraat 21, B-8570 Vichte www.limotec.be



1. INHOUD

1.	POUR VOTRE SECURITE								
2.	NORMES ET CERTIFICATIONS								
3.	COMPOSITION DE L'E.C.S. MD2400								
	3.1	L'UNITE C	ENTRALE MD2400	3					
4.	MD24	00 Consol	e de commande/tableau répétiteur LCD AVEC ECRAN TACTILE CAPACITIF	3					
	4.1	DESCRIPT	7ION	3					
	4.2	APERCU.		1					
	4.3	INDICATE	URS LED GENERAUX	1					
		4.3.1 V	ISUALISATION	4					
	4.4	UTILISATI	ON DE L'MD2400 CONSOLE DE COMMANDE LCD	ō					
	4.5	ÉCRAN LO	CD	5					
		4.5.1 E	CRAN DE VEILLE	3					
		4.5.2 L 4.5.3 T	ECRAN DES EVENEMENTS	כ 7					
		4.5.4 S	TRUCTURE DES NOTIFICATIONS	3					
	4.6	L'UTILISA	TION DE L'MD2400 CONSOLE DE COMMANDE LCD	3					
		4.6.1 N	IVEAU DE COMMANDE 2	3					
		4.6.2 B	OUTON LOGICIEL « LOGICIEL »	9					
		4.6.3 B	UUTON LOGICIEL «RESET») n					
		4.6.5 E	VACUATION))					
		4.6.6 B	OUTON LOGICIEL «SIRENS HORS / SIRENES EN»	1					
		4.6.7 N	IODIFIER LA DATE ET L'HEURE	1					
	4.7	OPERATIC	N VIA UN MESSAGE SUR L'ECRAN LCD	2					
		4.7.1 N	IISE HORS SERVICE D'UN COMPOSANT	2					
		4.7.2 N	IISE EN SERVICE DE TOUT UN GROUPE	5 4					
		4.7.4 N	IISE EN TEST D'UN COMPOSANT	4					
		4.7.5 N	IISE HORS TEST D'UN COMPOSANT	ō					
	4.0	4.7.6 N	IISE HORS TEST DE TOUT UN GROUPE	3					
	4.8	MENU	It) 2					
		4.8.2 V	ALEUB ANALOGIQUE	ז 7					
		4.8.3 J	DURNAL	9					
		4.8.4 T/	AAL)					
		4.8.5 IN)					
		4.8.0 U	00E D AUGES	1 2					
	4.9	FONCTION	NS AVANCEES – APPLICABLES UNIQUEMENT SUR UNE CONSOLE DE COMMANDE	2					
		4.9.1 R	EGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE	2					
		4.9.2 S	IRENES HORS SERVICE	3					
		4.9.3 S	IRENES EN SERVICE	3					
_		4.9.4 E	N/HURS SERVICE/TEST	+					
5.	FUNCI	IONNEME	INT EN CAS DE DECLENCHEMENT RETARDE DES STRENES D'EVACUATION	5					
	5.1	ALERIE -	25 EVACUATION	5					
	5.2	OPERATIC	IN DE L'E.C.S. MD2400 EN CAS D'ALARME INCENDIE	כ					
6.	FONCT	IONNEME	INT EN CAS DE DECLENCHEMENT DIRECTE DES SIRENES D'EVACUATION	ò					
	6.1	EVACUATI	ON	3					
	6.2	OPERATIC	IN DE L'E.C.S. MD2400 EN CAS D'ALARME INCENDIE	3					
7.	FONCT	IONNEME	NT EN CAS D'UN DEFAUT	7					
8.	FONCT	IONNEME	INT EN CAS DE PRE-ALARME	3					
9.	DEFAU	TS TECHN	11QUES	•					
10.	MARC	UAGE CE		J					



1. POUR VOTRE SECURITE

L'utilisation de l'E.C.S. MD2400 nécessite la connaissance et le respect de ce manuel.

La mise en service, l'entretien et la réparation de l'E.C.S. MD2400 ne peuvent être effectués que par une société certifiée par LIMOTEC. La responsabilité du bon fonctionnement incombe au propriétaire à l'utilisateur si l'E.C.S. MD2400 est mis en service, entretenu ou réparé par une société non certifiée par LIMOTEC !

LIMOTEC ne peut être tenu responsable des dommages résultant du non-respect des instructions ci-dessus.

2. NORMES ET CERTIFICATIONS

L'E.C.S. MD2400, centrale analogique et adressable pour la détection et l'alerte incendie dans les bâtiments, est construit conformément aux normes européennes EN54-2:1997/A1:2006 et EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006.

L'E.C.S. MD2400 est certifié CE 1134-CPR-077 et BOSEC B-9072-FD-954 EN54-13.

3. COMPOSITION DE L'E.C.S. MD2400

L'E.C.S. MD2400 est un système de détection d'incendie avec identification des détecteurs connectés. L'E.C.S. MD2400 est décentralisé et composé d'au moins une MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif, qui est reliée à l'unité centrale (black-box) au moyen d'un bus E/S RS485.

3.1 L'UNITE CENTRALE MD2400

L'unité centrale MD2400 est montée dans une armoire en tôle d'acier avec porte pleine et comprend la carte processeur principale, la carte relais avec 16 relais et l'alimentation de base du système. L'E.C.S. MD2400 a une capacité maximale de 16 circuits en boucle. Un maximum de 32 E.C.S. MD2400 peut être mis en réseau par l'intermédiaire du réseau TOKEN-ring MD2400.

Grâce au bus E/S RS485, l'E.C.S. MD2400 peut être complété par des consoles de commande/tableaux répétiteur avec écran tactile capacitif et des cartes relais supplémentaires. Le bus E/S RS485 offre également la possibilité de connecter des modules d'extension supplémentaires.

En standard, L'unité centrale est équipée du module «MD2400 redondance TOKEN-ring & bus E/S» pour connecter le câblage redondant à la console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif.

Pour raccorder les circuits en boucle, les MD2400 cartes réseau XP95 et/ou les MD2400 cartes réseau haute puissance XP95 nécessaires doivent être ajoutées en plus à l'unité centrale MD2400. Un maximum de 126 composants adressables peut être raccordé à chaque circuit en boucle. La communication avec les composants connectés est basée sur le protocole digital Apollo XP95.

La programmation de l'E.C.S. MD2400 se fait par un logiciel de configuration pour PC.

4. MD2400 CONSOLE DE COMMANDE/TABLEAU RÉPÉTITEUR LCD AVEC ECRAN TACTILE CAPACITIF

4.1 DESCRIPTION

L'MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif se compose d'un écran tactile couleur de 7 pouces intégré dans un boîtier métallique noir. Le logiciel permet de choisir si la console fonctionne comme une console de commande ou comme tableau répétiteur. L'E.C.S. MD2400 devrait toujours être équipé d'au moins une console de commande redondante.

Une MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif, configurée comme console de commande, est équipée de tous les éléments nécessaires pour lire les différents message d'alarme et de défaut, interroger les données, exécuter les fonctions de base et régler un nombre limité de paramètres du système.

Une MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif, configurée comme tableau répétiteur, est une console de commande à accès restreint. Elle est équipée de tous les éléments nécessaires pour lire les différents message d'alarme et de défaut et pour exécuter certaines fonctions de base.

L'écran couleur de 7 pouces de l'MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD affiche tous les messages de l'E.C.S. MD2400 et permet de commander les fonctions de base («Silence», «Reset», «Evacuation retardée» et «Evacuation»). L'MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD est équipée d'un buzzer pour rendre les messages du système audibles.



L'MD2400 console de commande LCD comporte 3 niveaux d'opération :

- Niveau 1 : niveau accessible à tous
- Niveau 2 : niveau accessible uniquement aux utilisateurs du système avec un code utilisateur
- Niveau 3 : niveau accessible uniquement aux techniciens qualifiés avec un code installateur

Un maximum de 16 MD2400 consoles de commande/tableau répétiteur LCD peut être géré par l'E.C.S. MD2400.



4.3 INDICATEURS LED GENERAUX

4.3.1 VISUALISATION

\bigcirc	MD2400 console de commande/tableau répétiteur LCD avec écran tactile capacitif en service
ତ	Alarme incendie
*	Evacuation
	Défaut général
ø	Clignotant = sortie sirène surveillée (Sortie "C) sur l'E.C.S MD2400 en défaut Continu = sortie sirène surveillée (Sortie "C) sur l'E.C.S MD2400 hors service
	Dysfonctionnement du système (contactez immédiatement votre installateur)
Ŏ	Hors service général (un ou plusieurs composants du système sont hors service)
TEST	En test (un ou plusieurs composants du système sont en test)
0	Pour une utilisation future
	Pour une utilisation future



4.4 UTILISATION DE L'MD2400 CONSOLE DE COMMANDE LCD

L'utilisation des indicateurs LED n'est possible que lorsque l'indicateur LED correspondant est allumé.

		Indicateurs	; LED généraux
	0	b 者 🛆 🕫	¥ СШ () () () () () () () () () () () () ()
(\mathbf{b})	 Аррі 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
	 Аррь 	uyer 2x:	retour à l'écran principal.
	 Аррі 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
\mathcal{G}	• Арри	uyer 2x:	L'écran détaillé du premier composant en alarme sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
	 Арри 	uyer >2 sec.:	L'écran détaillé du dernier composant en alarme sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
	 Аррі 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
<u>*</u>	• Арри	uyer 2x:	Une nouvelle évacuation est effectuée. L'action n'est effectuée qu'au niveau d'opération 2.
	 Арри 	uyer >2 sec.:	Les sirènes d'évacuation sont désactivés. L'action n'est effectuée qu'au niveau d'opération 2.
	 Аррі 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
\mathbf{v}	• appu	uyer2x:	L'écran détaillée du premier composant en défaut sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
<u> </u>	 Аррь 	uyer >2 sec.:	L'écran détaillée du dernier composant en défaut sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
	 Аррі 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
M	• Арри	uyer 2x:	/
	 Аррь 	uyer >2 sec.:	Les sirènes sont désactivés. L'action n'est effectuée qu'au niveau d'opération 2.
	 Аррь 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
	 Аррь 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
Ŏ	 Аррь 	uyer 2x:	L'écran détaillé du premier groupe de détection hors service sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
	 Аррь 	uyer >2 sec.:	L'écran détaillé du dernier groupe de détection hors service sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
	 Аррь 	uyer 1x:	Information sur la fonctionnalité.
TEST	• Арри	uyer 2x:	L'écran détaillé du premier groupe de détection en test sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
	 Аррь 	uyer >2 sec.:	L'écran détaillé du dernier groupe de détection en test sur l'E.C.S. MD2400 est affiché.
0	Pour	une utilisation f	uture
	• Pour	une utilisation f	uture



4.5 ÉCRAN LCD

4.5.1 ECRAN DE VEILLE

L'écran de veille apparaît dès qu'aucun message d'alarme ou de défaut n'est présent sur l'E.C.S. MD2400. L'E.C.S. MD2400 se trouve en état de veille.



4.5.2 L'ECRAN DES EVENEMENTS

L'écran des événements affiche les informations relatives à un maximum de deux notifications. Chaque notification comprend 4 lignes de texte. Les messages d'alarme ont toujours la priorité sur les messages de pré-alarme et de défaut.

La zone supérieure affiche les informations de la première notification reçue. La zone inférieure affiche les informations de la dernière notification reçue. Les boutons de défilement permettent d'afficher les notifications intermédiaires (dans la zone supérieure). La première notification reçue est automatiquement réaffichée après 20 secondes d'inactivité sur l'écran tactile.

Le numéro de série de la notification et le nombre total de notifications sont affichés en haut à droite de la notification supérieure.





4.5.3 TYPE DE NOTIFICATION

Les notifications sont divisées en deux catégories:

4.5.3.1 Notifications provenant d'un composant connecté à un circuit en boucle

- Alarme
 Au moins un composant est en alarme
- Défault
 - Au moins un composant est en défaut
 - Au moins un composant est en pré-alarme
- Hors service - Au moins un composant est hors service
- En test
 - Au moins un composant est en test



Message provenant d'un E.C.S. en réseau :



4.5.3.2 Notifications provenant de l'E.C.S. MD2400





4.5.4 STRUCTURE DES NOTIFICATIONS

Pour chaque notification, des informations supplémentaires peuvent également être obtenues en cliquant sur le symbole qui accompagne la notification.

Le code QR peut contient un lien vers le manuel d'utilisation de l'E.C.S. MD2400. Ce lien peut avoir été personnalisé par l'installateur de la centrale de détection incendie. Le code QR peut être scanné via l'appareil photo d'un smartphone ou une application de code QR.

Des informations supplémentaires sur la notification sont affichées au-dessus du code QR. Ces informations peuvent avoir été adaptées par l'installateur du système de détection incendie.



4.6 L'UTILISATION DE L'MD2400 CONSOLE DE COMMANDE/TABLEAU RÉPÉTITEUR LCD

La couleur du texte indique si un bouton est accessible.

Silence	Couleur de texte blanche	Le bouton est immédiatement accessible.
Reset	Couleur de texte grise	Après avoir appuyé sur le bouton, le code « niveau d'opération 2 » est demandé. Ce n'est qu'avoir introduit le code que l'opération est effectuée.

-Selectionner utilisateur-Lorsqu'une fonction requiert le niveau d'opération Silence 2 (Reset, Evacuation retardée / Evacuation directe ou Evacuation, ...), l'écran «Sélectionner Reset utilisateur » s'affiche. Sélectionner "User". Saisissez votre code utilisateur à 6 chiffres • (par défaut = 654321)Appuyez sur le bouton logiciel « OK ». • L'action est alors effectuée. f 12:27 ? 18/07/23 -Code Silence Introduire : 7 8 9 Tache 4 5 6 Le niveau d'opération 2 est automatiquement Reset Centrale désactivé après 30 secondes d'inactivité sur Utilisateur : 1 2 3 l'écran tactile. User Evacuation 0 Del ОК f 12:29 (?) 18/07/23

4.6.1 NIVEAU DE COMMANDE 2



4.6.2 BOUTON LOGICIEL « LOGICIEL »

En Service			
Menu		Programmation	Silence
			Reset
			Evac. retardee
			Evacuation
0 MD2400	CENTRAL 0	Annonces	
			11:22 ?

Le bouton logiciel **« Silence »** arrête le buzzer interne de toutes les consoles de commande/ tableaux répétiteurs MD2400 connectées à l'E.C.S. MD2400.

Certains asservissements peuvent être désactivés après avoir appuyé sur le bouton logiciel « Silence » (contactez votre installateur pour plus d'informations).



En niveau d'opération 2 ou 3, les sirènes d'alerte ou d'évacuation de l'E.C.S. MD2400 sont également désactivées (contactez votre installateur pour plus d'informations).



L'activation du bouton logiciel « Silence + $\not <$ » est indiquée par une couleur jaune.

4.6.3 BOUTON LOGICIEL « RESET »



Après avoir actionné le bouton logiciel **« Reset »**, tous les messages et asservissements de l'E.C.S. MD2400 sont réinitialisés et le système revient en position de repos.

le bouton logiciel « **Reset** » n'est disponible qu'à partir du niveau d'opération 2.



4.6.4 BOUTON LOGICIEL « EVAC. DIRECTE » / « EVAC. RETARDEE »

En Ivice			
		Programmation	Silence
			Reset
			Evac. retardee
			Evacuation
) MD2400	CENTRAL 0	Annonces	11.22
			18/07/23

Le bouton logiciel **« Evac. Retardée » / « Evac. Directe »** permet d'activer ou de désactiver la fonction de retardement de l'évacuation du système.

Evacuation retardée :

La fonction de retardement de l'évacuation est active. Une évacuation est retardée.



Evacuation directe :

La fonction de retardement de l'évacuation n'est pas active. L'évacuation est effectuée immédiatement.

Le bouton logiciel **« Evac. Retardée » / « Evac. Directe »** n'et disponible qu'à partir du niveau d'opération 2.

4.6.5 EVACUATION



En appuyant sur le bouton logiciel **« Evacuation »**, les asservissements d'évacuation programmés sont immédiatement activées et l'ordre d'évacuation est donné à toutes les personnes présentes dans le bâtiment.

Le bouton logiciel **«Evacuation »** n'est disponible qu'à partir du niveau d'opération 2.



4.6.6 BOUTON LOGICIEL « SIRENS HORS / SIRENES EN »

En Ala Service F	irme eu				
Alarme	Defaut	Hors ser	En test	Defaut centrale	Silence
Annonces				1/5	
FEU [1] MD2400 C	ENTRAL 0			? 🕇	Reset
1 Detecteu	1 Detecteur 1				Evac. retardee
Derniere a	innonce				
FEU [14] MD2400 C	FEU [14] MD2400 CENTRAL 0				Evacuation
2 Detecteu	ir 2				Sirene hors
-					11:43 18/07/23 ?

Le bouton logiciel **« Sirène hors / Sirènes en »** n'est visible qu'en cas d'alerte ou d'évacuation.

Ce bouton permet d'arrêter ou de redémarrer les sirènes d'alerte ou d'évacuation.

Ce bouton logiciel n'est disponible qu'à partir du niveau d'opération 2.

4.6.7 MODIFIER LA DATE ET L'HEURE



Cliquez sur la date et l'heure dans l'écran principal.

Si la console de commande/tableau répétiteur MD2400 est en niveau d'opération 1, vous serez d'abord invité à passer au niveau d'opération 2 en saisissant votre code utilisateur à 6 chiffres.



Appuyez sur le champ correspondant et entrez une nouvelle valeur à l'aide du clavier numérique.

La date et l'heure saisies peuvent être confirmées en cliquant sur le bouton « Modifier ».



4.7 OPERATION VIA UN MESSAGE SUR L'ECRAN LCD

4.7.1 MISE HORS SERVICE D'UN COMPOSANT



La mise hors service d'un composant n'affecte pas les asservissements qu'il peut éventuellement effectuer.

Appuyez sur la notification du composant que vous souhaitez mettre hors service.

En Ser vice	Feu		
-Detec	teur		
		Centrale	Silence
0	MD2400 C		
		Reseau	
1	RESEAU 1	CENTRAL 0	Reset
		Groupe	
1	Groupe 1	Central 0	
		Detecteur	Evac. retardee
	Nom	Detecteur 1 🧳	
Ac	dresse	1	
Type d	u detecteur	Bouton poussoir 🧳	Evacuation
Valeur	analogique	64	
	Etat	Alarme	
4		En Hors	Sirene hors
			14:32 18/07/23 ?

Appuyez sur le bouton logiciel **«Hors Service»** pour mettre ce composant hors service.

Si la console de commande/tableau répétiteur MD2400 est au niveau d'opération 1, vous serez d'abord invité à passer au niveau d'opération 2 en saisissant votre code utilisateur à 6 chiffres.



Le composant est maintenant « Hors Service ».

Appuyez sur le bouton logiciel **«Reset»** pour réinitialiser le système.



4.7.2 MISE EN SEVICE D'UN COMPOSANT



Appuyez sur la notification de mise hors service correspondante sur l'écran.

En Ser vice				Hors Service	
C	R	D D	detecteur	2	Silence
0	1	1	Detecteur 1		Reset
				_	Evac. retardee
				•	Evacuation
4					14:39 18/07/23

Dans l'écran suivant, sélectionnez le composant à remettre en service, seuls les composants désactivés du groupe sont affichés.

En Service	Hors Service						
-Detecteur							
	Centrale	Silence					
0 MD2400 C	0 MD2400 CENTRAL 0						
	Reseau						
1 RESEAU	I CENTRAL 0	Reset					
	Groupe						
1 Groupe 1	Central 0						
	Detecteur	Evac, retardee					
Nom	Detecteur 1 🧳						
Adresse	1						
Type du detecteur	Bouton poussoir 🧳	Evacuation					
Valeur analogique	16						
Etat	Repos & Hors service						
+	En En Service	14:41					
		18/07/23 ?					

Appuyez sur le bouton « En Service ».

Si la console de commande/tableau répétiteur MD2400 est au niveau d'opération 1, vous serez d'abord invité à passer au niveau d'opération 2 en saisissant votre code utilisateur à 6 chiffres.



4.7.3 MISE EN SERVICE DE TOUT UN GROUPE



Appuyez sur le composant du groupe que vous souhaitez remettre en service.

En Ser vice		Hors Service	-	
Grou	ipe			
		Centrale	Silence	
0 MD2400 CENTRAL 0 Groupe				
		Beest		
	Adresse	1	Reset	
	Nom	Groupe 1 Central 0		
	Etat	Hors service	Evac, retardee	
Nom	bre d'appareils	121		
	En test	0	Europetion	
H	lors service	121	Evacuation	
+		En Test Service	14:48 18/07/23	

Appuyez sur le bouton « En Service ».

Si la console de commande/tableau répétiteur MD2400 est au niveau d'opération 1, vous serez d'abord invité à passer au niveau d'opération 2 en saisissant votre code utilisateur à 6 chiffres.

4.7.4 MISE EN TEST D'UN COMPOSANT



-Detecteur-Central Silence 0 MD2400 CENTRAL 0 1 RESEAU 1 CENTRAL 0 Reset 1 Groupe 1 Central 0 Nom Detecteur 1 Adresse Type du detecteur Bouton poussoir Valeur analogique 64 Etat Alarme Sirene hor **f**i 14:32 ? 18/07/23

Appuyez sur la notification du composant que vous souhaitez mettre en test.

Appuyez sur le bouton logiciel **« En Test »** pour placer ce composant en test.

Si la console de commande/tableau répétiteur MD2400 est au niveau d'opération 1, vous serez d'abord invité à passer au niveau d'opération 2 en saisissant votre code utilisateur à 6 chiffres.



En Al Service	arme Feu			En Test					
Alarme	Defaut	service	En test	Defaut centrale	Silence + 📈				
Annonces				1/1					
DETECTE MD2400 C	DETECTEUR(S) EN TEST MD2400 CENTRAL 0								
1/126	Central U			Ŧ	Evac. retardee				
Derniere a	Derniere annonce								
FEU [1] MD2400 (Groupe 1	FEU [1] MD2400 CENTRAL 0								
1 Detecter	ur 1				Sirene hors				
-					14:33 18/07/23 ?				

Le composant est maintenant « En Test ».

Appuyez sur le bouton logiciel «**Reset**» pour réinitialiser le système.

4.7.5 MISE HORS TEST D'UN COMPOSANT



Appuyez sur la notification de test correspondant sur l'écran.



Dans l'écran suivant, sélectionnez le composant à mettre hors test, seuls les composants en test du groupe sont affichés.

En Service	En Test	
Detecteur		
Centrale		Silence
0 MD2400 CENTRAL 0		
Reseau		
1 RESEAU 1 CENTRAL 0		Reset
Groupe		
1 Groupe 1 Central 0		
Detecteur		
Nom Detecteur 1		
Adresse 1		
Type du detecteur Bouton poussoir		Evacuation
Valeur analogique 16		
Etat Repos & En test		
Hors Test Service	A	14:51 -
		18/07/23

Appuyez sur le bouton « Hors Test ».

Si la console de commande/tableau répétiteur MD2400 est au niveau d'opération 1, vous serez d'abord invité à passer au niveau d'opération 2 en saisissant votre code utilisateur à 6 chiffres.



4.7.6 MISE HORS TEST DE TOUT UN GROUPE



Appuyez sur la notification du groupe que vous souhaitez mettre hors test.

En Service	En Tes	st
-Groupe		
	Centrale	Silence
0 MD2400 CENT	RAL 0	
	Groupe	Deast
Adresse	1	Reset
Nom	Groupe 1 Central 0	
Etat	En test	Evac, retardee
Nombre d'appareils	121	
En test	121	Evention
Hors service	0	Evacuation
* 🥑	Hors Hors Test Service	14:58 18/07/23

Appuyez sur le bouton « Hors Test ».

Si la console de commande/tableau répétiteur MD2400 est au niveau d'opération 1, vous serez d'abord invité à passer au niveau d'opération 2 en saisissant votre code utilisateur à 6 chiffres.

4.8 **MENU**

4.8.1 MENU GENERAL



En sélectionnant le bouton logiciel **« Menu »**, le menu disponible s'affiche :

Les menus disponibles sont les suivants :

- Valeur analogique
- Journal
- Langue
- Info
- Code d'accès
- Test LED

Toutes les fonctionnalités sous **«Menu»** sont toujours disponibles au niveau d'opération 1.



4.8.2 VALEUR ANALOGIQUE

n vice			_
		Programmation	Silence
Valeur ar	nalogique 🗲		
Jou	mal		Reset
Lan	gue 🔸		Evac. retardee
Int	fo >		
Code d	'acces 🔸		Evacuation
Test	Led	Annonces	
0 MD2400	CENTRAL 0		15:01
			18/07/23

Les **valeurs analogiques** des composants connectés aux circuits en boucle de l'E.C.S. MD2400 local et de l'E.C.S. MD2400 en réseau peuvent être consultées.

Service Selection	ner la central	le		
Local	Adresse	Nom		Silence
✓	0	MD2400 CENTRAL 0		Reset
	1	MD2400 CENTRAL 1		
	2	MD2400 CENTRAL 2		Evac, retardee
			_	Evacuation
			•	
4			f	
				15:15 18/07/23

Si l'E.C.S. MD2400 est en réseau avec d'autres E.C.S. MD2400, il faut d'abord sélectionner l'E.C.S. MD2400 désiré.

«
 w » indique à quel E.C.S. MD2400 la console de commande/tableau répétiteur MD2400 concernée est connectée.

Sélectionnez l'E.C.S. dont vous souhaitez afficher les valeurs analogiques.

Adresse	Nom	Silence
1	RESEAU 1 CENTRAL 0	Reset
2	RESEAU 2 CENTRAL 0	-
3	RESEAU 3 CENTRAL 0	Evac. retardee
4	RESEAU 4 CENTRAL 0	Evacuation
5	RESEAU 5 CENTRAL 0	▶
4		

Sélectionnez le circuit en boucle dont vous souhaitez afficher les valeurs analogiques.

Seuls les circuits en boucle programmés sont affichés.



Les valeurs analogiques sont affichés par 36 composants. Sélectionnez la plage souhaitée



En Service								
-valeul	r analogi 16	que 16	16	16	16	16	6	Silence
7	16	16	16	16	16	16	12	Reset
13	16	16	16	16	-		18	
19	16	16	16	16	16	-16	24	Evac, retardee
25	16	16	16	16	16	16	30	Evacuation
31	16	16	16	16	16	16	36	
4					•		?	
								15:18 18/07/23 ?

Les flèches (+) permettent de passer à la plage suivante ou précédente.

Le **(?)** fait référence à la légende des couleurs utilisée avec les valeurs analogiques.

Le bouton logiciel « 🚧 » permet de revenir à l'écran précédent.

Un clic sur une valeur analogique ouvre la page de détail du composant à cette adresse.

En Ser vice		_			
Detecteu	r				
	Centrale	Silence			
0 MI	D2400 CENTRAL 0				
	Reseau				
1 RE	SEAU 1 CENTRAL 0	Reset			
	Groupe				
1 Gr	oupe 1 Central 0				
	Detecteur	Evac, retardee			
Non	n Detecteur 16 🥜				
Adres	se 16				
Type du de	etecteur Sirene 🧳	Evacuation			
Valeur ana	alogique 16				
Eta	t Repos				
4	En Hors Test Service				
		15:19 18/07/23 ?			

La page de détail donne un aperçu complet du composant.

Cet écran permet de mettre un composant en/hors service, en/hors test via les boutons logiciels du même nom. Ces boutons ne sont disponibles qu'au niveau d'opération 2.

En outre, dans cet écran, il est également possible d'ajuster le type et/ou le nom du composant en cliquant sur le caractère près du champ correspondant. Ceci n'est possible qu'au niveau d'opération 3 (technicien) et uniquement pour un détecteur de l'E.C.S. MD2400 local.



4.8.3 JOURNAL

En Gervice			7
Menu		Programmation	Silence
Valeur and	alogique		
Jouri	nal 🚄		Reset
Lang	ue 🔸		Evac. retardee
Info	• •		Furgeriation
Code d'	acces 🔸		Evacuation
Test I	Led	Annonces	
0 MD2400 C	ENTRAL 0		15.01
			18/07/23 🤇

Le menu **«Journal»** permet de consulter le journal des événements de l'E.C.S. MD2400.

Local	Adresse	Nom		Silence
<	0	MD2400 CENTRAL 0		Reset
	1	MD2400 CENTRAL 1		
	2	MD2400 CENTRAL 2		Evac. retardee
				Evacuation
₩			A	15:15 18/07/23

Si l'E.C.S. MD2400 est en réseau avec d'autres E.C.S. MD2400, il faut d'abord sélectionner l'E.C.S. MD2400 désiré.

« V » indique à quel E.C.S. MD2400 la console de commande/tableau répétiteur MD2400 concernée est connectée.

Sélectionnez l'E.C.S. dont vous souhaitez consulter le journal.

En Service	
-Selectionner une categorie de journal	Cileren
Туре	Silence
Tout	Reset
Alarmes	
Alarmes & Defauts	Evac. retardee
En/Hors service/test	Evacuation
•	
4	
	15:21

Vous pouvez filtrer en fonction du type d'événement que vous souhaitez visualiser :

- Tout (pas de filtre)
- Alarmes
- Alarmes & Défauts
- En/Hors Service/Test

En Ser vice			
Journal			
534 / 563	Info		Silence
Туре	FEU[0.1]		
Centrale	0 MD2400 CENTRAL 0		Reset
Emplacement	1 Detecteur 1		Even retarden
Emplacement	1 Groupe 1 Central 0		Evac. Tetartiee
eur analogiqu	64		Evacuation
Date & Heure	14:33:13 18/07/23	♥	
			7:28

Après sélection, l'événement le plus récent du type sélectionné est affiché.

Les flèches (**↑↓**), permettent de naviguer entre les différents événements.



4.8.4 TAAL

Menu			Programmation	Silence
Valeur analo Journa	ogique I			Reset
Langue	e •	Nederlands		Evac. retardee
Info	•	Francais		Evacuation
Code d'ac	ces	English		
Test Le	d		Annonces	
) MD2400 CE	NTRAL 0			7:00 -

Le menu « **Langue** » permet de définir la langue de la console de commande/tableau répétiteur MD2400.

Les langues disponibles sont:

- Néerlandais
- Français
- Anglais

Le réglage de la langue n'affecte pas le réglage de la langue de l'E.C.S. MD2400 et/ou d'autres consoles de commande MD2400.

4.8.5 INFO



Le menu **«Info**» permet de consulter les informations suivantes :

- Informations sur l'E.C.S. MD2400
- Informations sur la console de commande/ tableau répétiteur MD2400
- Informations sur l'installateur de l'E.C.S. MD2400

4.8.5.1 INFORMATIONS SUR L'E.C.S. MD2400

En Service			-
-Info	C00000	4	Silence
Version HW :	T240080E_F		Reset
Langue de la centrale : Moment d'evacuation directe	Francais		
Configuration token :	Non		Evac. retardee
Date de mise en service : Date du dernier entretien : Configuration modifiee :	18-07-23 18-07-23 18-07-23 08:51		Evacuation
44			
•			15:02 18/07/23 ?

Les informations suivantes concernant l'E.C.S. MD2400 sont affichées :

- Numéro de série de la carte processeur
- Version du logiciel de la carte processeur
- Version matérielle de la carte processeur
- La langue de l'E.C.S. MD2400
- L'heure de commutation automatique vers l'évacuation directe
- Configuration autonome ou en réseau
- Date de mise en service
- Date de la dernière maintenance
- Date de la dernière modification de la configuration

Le code QR contient un lien vers le manuel d'utilisation de l'E.C.S. MD2400. Il est possible que ce lien ait été personnalisé par l'installateur de la centrale de détection incendie. Le code QR peut être scanné à l'aide de la caméra d'un smartphone ou d'une application de code QR.



4.8.5.2 INFORMATION SUR LA CONSOLE DE COMMANDE/TABLEAU RÉPÉTITEUR MD2400

En Service			
S/N : Version SW :	*P23040815 3.1.0	Silence	Les informations suiv
Version HW :	*T240092A_E9	Reset	console de commande N
Configuration : Utilisateur connec	Console de commande te : /	Evac. retardee	 Numero de serie Version du logiciel
		Evacuation	 Version du materie Configuration : co
4			tableau répétiteurUtilisateur connect
		7:31 ?	

-Info-Silence Nom : Prenom Nom Adresse Rue + numero Reset 0000 Ville Tel : 0000000000 Info : 7:43 ? 19/07/23

4.8.5.3 INFORMATIONS SUR L'INSTALLATEUR DE L'E.C.S. MD2400

antes concernant la ID2400 s'affichent :

- nsole de commande /
- é

Les informations suivantes concernant l'installateur de l'E.C.S. MD2400 sont affichées sur l'écran LCD et/ou sur le code QR (VCard). Le code QR peut être scanné à l'aide de la caméra d'un smartphone ou d'une application de code QR.

- Prénom + Nom (LCD + QR)
- Adresse (LCD + QR)
- Code postal + ville (LCD + QR)
- Numéro de téléphone (LCD + QR)
- Nom de l'entreprise (QR uniquement) ٠
- Pays (QU uniquement)
- Champ d'information (LCD uniquement) •

4.8.6 CODE D'ACCES



Le menu « Code d'accès » vous permet de :

 D'introduire le code d'accès pour «UTILISATEUR» ou «TECHNICIEN»

Si le niveau d'opération 2 ou 3 est actif:

- Modifier le code d'accès niveau 2 (USER)
- Modifier le code d'accès niveau 3 (TECHNICIAN) réservé exclusivement à l'installateur.



4.8.7 TEST LED

		Programmation	Silence	
Valeur analogique Journal	•		Reset	l e houton logiciel « Test I FD » permet de tester
Langue	•		Evac. retardee	tous les indicateurs visuels et le buzzer interne de la console de commande/tableau répétiteur
Info Code d'acces	•		Evacuation	MD2400.
Test Led		Annonces		
I MD2400 CENTRA	AL U		15:01 18/07/23 ?	

4.9 FONCTIONS AVANCEES – APPLICABLES UNIQUEMENT SUR UNE CONSOLE DE COMMANDE

Le menu «Avancé» n'est disponible qu'à partir du niveau d'opération 2 et n'est visible que sur une console de commande. Par conséquent, ces fonctions ne sont pas disponibles sur un tableau répétiteur.

4.9.1 REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

En Service	A		A Description		
0 MD2400	Par Date	e tes	Annonces	Silence + X Reset Evac. retardee Evacuation	Cliquez sur la « Date & l'Heure » dans le menu.
En Service □Date & Heur 7 4 1 0	e 8	9 6 3 OK	7 Heure 50 Minutes 19 Jour 7 Mois 23 Annee Modifier Image: Comparison of the second secon	Silence + Reset Evac. retardee Evacuation 7:50 19/07/23	Appuyez sur le champ correspondant et entrez une nouvelle valeur à l'aide du clavier numérique. La date et l'heure saisies peuvent être conformées en cliquant sur le bouton « Modifier » .



4.9.2 SIRENES HORS SERVICE

Menu	Avance	Test	Programmation	Silence + ļ	
	Paramet	tres 🔸	Info En/Hors service/test	Deset	Cliquez sur « Mettre les sirènes hors service »
	Date & H	leure	Detecteur	Reset	dans le menu.
			Reseau	Evac. retarc	e Lo LED Te c'alluma an continu
			Groupe	Evenuetia	 La LED X s anume en conunu Le champ jaune « Sirenes hors service »
		-	ettre les sirenes hors s	Evacuatio	s'allume
		$\overline{}$	Annonces		
0 MD2400	CENTRAL 0			7:52	
				19/07/23	2

4.9.3 SIRENES EN SERVICE





4.9.4 EN/HORS SERVICE/TEST

En Ser vice				
Menu	Avance		Programmation	Silence + 🛒
	Paramet	res 🔸	Info En/Hors service/test	
	Date & He	eure	Detecteur	Reset
			Reseau	Evac. retardee
			Groupe	
			ettre les sirenes hors s	Evacuation
			Annonces	
0 MD2400) CENTRAL 0			7.52
				19/07/23 ?

En cliquant sur « **Paramètres** », il est possible de mettre les éléments suivants en/hors service/ test :

- Un composant (détecteur) d'un groupe/ réseau
- Un réseau complet
- · Un groupe complet

En Service				1.
Local	Adresse	leNom		Silence + 💅
✓	0	MD2400 CENTRAL 0		Reset
	1	MD2400 CENTRAL 1		
	2	MD2400 CENTRAL 2		Evac. retardee
			₽	Evacuation
4				
				8:24 19/07/23 ?

Si l'E.C.S. MD2400 est en réseau avec d'autres E.C.S. MD2400, il faut d'abord sélectionner l'E.C.S. MD2400 désiré.

«✓» indique à quel E.C.S. MD2400 la console de commande MD2400 concernée est connectée.

Sélectionnez l'E.C.S. dont vous souhaitez mettre en/hors service/test des composants.

-Selectionne Adresse	r le reseau Nom		Silence + 📈
1	RESEAU 1 CENTRAL 0		Reset
2	RESEAU 2 CENTRAL 0		
3	RESEAU 3 CENTRAL 0		Evac. retardee
4	RESEAU 4 CENTRAL 0		Evacuation
5	RESEAU 5 CENTRAL 0	➡	
4		A	8:28

En fonction du choix effectué, vous sélectionnez ensuite un composant (détecteur), un groupe ou un réseau à mettre en/hors service/test.

En Service		_
Reseau		
	Centrale	Silence + 📈
0 MD2400 CEN	FRAL 0	
	Reseau	Reast
Adresse	1	Reset
Nom	RESEAU 1 CENTRAL 0	
Etat	-	Evac, retardee
Nombre d'appareils	126	
En test	0	Europustion
Hors service	0	Evacuation
4	En Hors Test Service	7:56

La page de détail d'un E.C.S. MD2400 en réseau n'affiche pas le nombre d'appareils et le nombre d'appareils en test/hors service.

Effectuez l'opération souhaitée en appuyant sur les boutons logiciels.



5. FONCTIONNEMENT EN CAS DE DECLENCHEMENT RETARDE DES SIRENES D'EVACUATION

5.1 ALERTE - EVACUATION

L'E.C.S. MD2400 signale **le début d'un incendie au responsable du bâtiment** par l'intermédiaire des détecteurs automatiques de fumée et/ou de chaleur ou par l'activation d'un bouton-poussoir incendie.

La notification au responsable du bâtiment est appelée «Alerte» et peut être effectuée de différentes manières (par téléphone, via le buzzer intégré dans la console de commande/tableau répétiteur MD2400, via les sirènes d'alerte dans le bâtiment, etc.).

L'ordre donné à tous les occupants d'évacuer le bâtiment est appelé « Evacuation ».

L'évacuation du bâtiment se fait au moyen des sirènes d'évacuation.

L'évacuation du bâtiment peut se faire de plusieurs manières :

- Manuellement à l'aide du bouton logiciel « Evacuation » sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400 ou à l'aide d'un bouton-poussoir d'évacuation dans le bâtiment (le cas échéant).
- Automatiquement après écoulement du temps de réaction pour l'intervention ou du temps d'intervention avant évacuation. Contactez votre installateur pour plus d'informations.

5.2 OPERATION DE L'E.C.S. MD2400 EN CAS D'ALARME INCENDIE

Une «ALARME INCENDIE» signale un début d'incendie dans le bâtiment. Une inspection immédiate des lieux s'impose!

Comment reconnaître une notification « Alarme incendie » sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400?

- Le symbole rouge 🕑 s'allume
- Le champ rouge «Alarme incendie » s'allume
- L'écran affiche le message «ALARME INCENDIE»

	En Alarme Service Feu			7
	Alarme Defaut s servic	En test	Defaut centrale	Silence
	Annonces		1/1	
5	FEU [1] MD2400 CENTRAL 0		? 🛧	Reset
_	1 Detecteur 1		+	Evac. retardee
	Derniere annonce			
	FEU [1] MD2400 CENTRAL 0 Groupe 1 Central 0			Evacuation
	1 Detecteur 1			Sirene hors
	-			14:31 18/07/23 ?

- 1. En cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement à une console de commande/tableau répétiteur MD2400.
- 2. Le temps de réaction avant évacuation prend effet après qu'une alarme incendie a été signalée. Le temps de réaction avant évacuation est réglable entre 1 et 9 minutes. Contactez votre installateur pour plus d'informations.
- 3. Acquitter le message **"ALARME INCENDIE"** avant l'expiration du temps de réaction avant évacuation en appuyant le bouton logiciel **« Silence »** sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400. L'opération du bouton **« Silence »** entraîne :
 - L'arrêt des buzzers internes des consoles de commande/tableau répétiteur MD2400
 - Le temps de réaction avant évacuation s'arrête
 - Le temps d'intervention avant évacuation démarre. Le temps d'intervention avant évacuation est réglable entre 1 et 9 minutes. Contactez votre installateur pour plus d'informations.
- 4. Appuyez à nouveau sur le bouton logiciel « Silence + 🖈 » et entrez le code du niveau d'opération 2 pour arrêter les signaux d'alerte sonores, si applicable, dans le bâtiment.
- 5. Lisez le message complet concernant la localisation exacte de l'alarme incendie sur l'écran de la console de commande/tableau répétiteur MD2400 et rendez-vous immédiatement sur les lieux.



6. En cas d'incendie réel ou de tout autre danger :

METTEZ EN ŒUVRE LE PLAN D'EVACUATION !

7. Poursuivez cette procédure en cas de fausse alarme.

Attention, le temps d'intervention avant évacuation continue pendant ce temps. Avant que le temps d'intervention avant évacuation n'expire, l'E.C.S. MD2400 doit être réinitialisé. En cas d'urgence, le temps d'intervention avant évacuation peut être redémarrée avec le bouton logiciel « SILENCE ». Après avoir appuyé sur cette touche, le temps d'intervention avant évacuation avant évacuation complet est à nouveau disponible.

 Le composant qui a déclenché la fausse alarme peut être mis hors service. Un composant mis hors service est complètement isolé du système et ne peut plus générer de notification. La routine de mise hors service d'un composant est décrite au paragraphe 4.7.1 MISE HORS SERVICE D'UN COMPOSANT.

6. FONCTIONNEMENT EN CAS DE DECLENCHEMENT DIRECTE DES SIRENES D'EVACUATION

6.1 EVACUATION

L'E.C.S. MD2400 signale **le début d'un incendie au responsable du bâtiment** par l'intermédiaire des détecteurs automatiques de fumée et/ou de chaleur ou par l'activation d'un bouton-poussoir incendie

L'ordre donné à tous les occupants d'évacuer le bâtiment est appelé « Evacuation ».

L'E.C.S. MD2400 V3 avec déclenchement directe des sirènes d'évacuation active les sirènes d'évacuation après chaque notification d'alarme incendie. Il n'y a AUCUN délai entre la notification d'alarme et l'évacuation du bâtiment.

L'évacuation du bâtiment peut se faire de plusieurs manières :

- Manuellement à l'aide du bouton logiciel « Evacuation » sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400 ou à l'aide d'un bouton-poussoir d'évacuation dans le bâtiment (le cas échéant).
- Automatiquement après chaque alarme incendie provenant d'un composant.

6.2 OPERATION DE L'E.C.S. MD2400 EN CAS D'ALARME INCENDIE

Une «ALARME INCENDIE» signale un début d'incendie dans le bâtiment. Une inspection immédiate des lieux s'impose!

Comment reconnaître une notification « Alarme incendie » sur la console de commande/tableua répétiteur MD2400?

- Les symboles rouges 🕑 et 🔏 s'allument
- Les champs rouge «Alarme incendie» et «Evacuation» s'allument
- L'écran affiche les message «ALARME INCENDIE»



- 1. En cas d'alarme incendie, se rendre immédiatement à une console de commande/tableau répétiteur MD2400.
- 2. Les sirènes d'évacuation sont activées.

E.C.S. MD2400 MODE D'EMPLOI

- Acquitter le message «ALARME INCENDIE» en appuyant sur le bouton logiciel «Silence» sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400. L'appui sur le bouton «SILENCE» a pour effet d'arrêter les avertisseurs sonores internes de la console de commande/tableau répétiteur MD2400.
- 4. Appuyer à nouveau sur la touche logiciel «Silence + 🗹 » et entrer le code du niveau d'opération 2 pour arrêter les sirènes d'évacuation.
- 5. Lisez le message complet concernant la localisation exacte de l'alarme incendie sur l'écran de la console de commande/tableau répétiteur MD2400 et rendez-vous immédiatement sur les lieux.
- 6. En cas d'incendie réel ou de tout autre danger :

METTEZ EN ŒUVRE LE PLAN D'EVACUATION!

Note : les sirènes d'évacuation peuvent être réactivées en utilisant le bouton logiciel « EVACUATION » sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400.

- 7. Poursuivez cette procédure en cas de fausse alarme.
- 8. Le composant qui a déclenché la fausse alarme peut être mis hors service. Un composant mis hors service est complètement isolé du système et ne peut plus générer de notification. La routine de mise hors service d'un composant est décrite au paragraphe 4.7.1 MISE HORS SERVICE D'UN COMPOSANT.

7. FONCTIONNEMENT EN CAS D'UN DEFAUT

Un « DEFAUT GENERAL » indique un défaut technique dans l'E.C.S. MD2400, dans les composants raccordés ou dans le câblage entre les composants du système. Le défaut signalé doit être vérifié immédiatement! Le déclenchement d'un incendie ne provoquera jamais un message de défaut sur l'E.C.S. MD2400.

Comment reconnaître une notification « Défaut général » sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400 ?



- Le symbole jaune \land s'allume
- Le champ jaune « Défaut général » s'allume
- Le message jaune apparaît sur l'écran.



- 1. Se rendre à une console de commande/tableau répétiteur MD2400.
- Confirmer le message « Défaut » en appuyant sur le bouton logiciel « Silence » sur la console de commande/tableau répétiteur MD2400. L'appui sur le bouton logiciel « Silence » a pour effet d'arrêter les avertisseurs sonores internes de la console de commande/tableau répétiteur MD2400.
- 3. Lisez le message complet concernant la localisation exacte du défaut sur l'écran de la console de commande/tableau répétiteur MD2400 et rendez-vous immédiatement sur les lieux.
- 4. Contacter le responsable de l'installation de détection d'incendie pour la suite des opérations.
- 5. En cas de défaut d'un composant, le composant qui a provoqué le dernier défaut peut être mis hors service. Un composant mis hors service est complètement isolé du système et ne peut plus générer de notification. La routine de mise hors service d'un détecteur est décrite au paragraphe 4.7.1 MISE HORS SERVICE D'UN COMPOSANT.

8. FONCTIONNEMENT EN CAS DE PRE-ALARME

Une notification «PRE-ALARME» indique une contamination excessive d'un détecteur optique de fumée ou d'un détecteur à double technologie.

Comment reconnaître une notification « PRE-ALARME » sur une console de commande/tableau répétiteur MD2400 ?



- Le symbole jaune 🛆 s'allume
- Le champ jaune « Défaut Général » s'allume
- Le message jaune « PRE-ALARME » apparaît sur l'écran.

Une notification «PRE-ALARME» nécessite l'intervention de l'installateur de votre système de détection d'incendie. Suivez la procédure «Fonctionnement en cas d'un défaut» pour traiter le message «PRE-ALARME».



9. DEFAUTS TECHNIQUES

Les défauts techniques sont divisés en « Défauts d'un composant » et « Défauts généraux ».

Les « **Défauts d'un composant** » sont dus à une défaillance technique d'un détecteur automatique de fumée ou de chaleur, d'un bouton poussoir, d'un module E/S ou de tout autre composant XP95 connecté sur le circuit en boucle. Les différents textes indiquant un défaut d'un composant sur l'écran d'événement sont :

- DEFAUT DET. : défaut technique ou composant non présent.
- PRE-ALARME : détecteur de fumée contaminée.
- ERREUR TYPE DET. : mauvais type de composant.
- DOUBLE ADRESSE : double adressage.

Les « **Défauts généraux** » signalent des défauts techniques du système qui ne sont pas liés aux composants. Les notifications de défaut généraux ne peuvent pas être mis hors service ! Les différents textes indiquant un défaut général sur l'écran d'événement sont :

- DEFAUT DE BATTERIE
- FAIBLE TENSION BATTERIE
- ERREUR FATALE BATTERIE
- DEF.BAT. RESISTANCE INT.
- DEFAUT TENSION SECTEUR
- SURCHARGE
- DEF. COMM.
- NET TIME OUT
- DEFAUT CIRCUIT SIRENE
- DEFAUT PERIPHERIE
- DEFAUT REDONDANCE
- DEFAUT SYSTEME
- DEFAUT TOKEN
- DEFAUTS EAM
- DEFAUTS TRANSMISSION
- DEFAUTS ESPA

Un défaut technique nécessite toujours l'intervention de l'installateur du système de détection d'incendie!



10. MARQUAGE CE

C E 1134	
LIMOTEC Bosstraat 21 8570 Vichte	
14	
DOP-1134-CPR-077 Rev A	
- EN54-2: 1997/A1 : 2006 - EN54-4: 1997/A1 : 2002/A2 : 2006	
MD2400	

MD2400: E.C.S. analogique, adressable de 4 à 16 circuits en boucle

Conçu pour être utilisé dans les systèmes de détection d'incendie à l'intérieur et autour des bâtiments

Essential characteristics	Performance
General requirements	Pass
General requirements for indication	Pass
The quiescent condition	Pass
The fire alarm condition	Pass
Fault Warning condition	Pass
Disable condition	Pass
Test condition	Pass
Design requirements	Pass
Marking	Pass
General requirements of power supply	Pass
Functions of the power supply	Pass
Materials, Design and manufacture of the power supply	Pass
Documentation of the power supply	Pass
Marking of the power supply	Pass
Tests of the power supply	Pass
Temperature cold operational test	Pass
Temperature Damp Heat operational test	Pass
Temperature Damp Heat endurance test	Pass
Impact resistance test	Pass
Vibration resistance operational test	Pass
Vibration resistance endurance test	Pass
Electrical & EMC perturbation resistance test	Pass