


Aansluitschema MD2400SA - herhaalbord met evacuatiebediening in behuizing



	Uitleg
SW 1	Adres instelling (Adres 1 of 2)
SW 2	Hardware Reset

I/O BUS IN		Uitleg
I/O BUS IN	-	0V - IN
	+	27V - IN
	D	TxB - I/O Bus IN
	C	TxA - I/O Bus IN
	B	RxB - I/O Bus IN
A	RxA - I/O Bus IN	
	⏏	Afscherming kabel

I/O BUS OUT		Uitleg
I/O BUS OUT	⏏	Afscherming kabel
	-	0V - OUT
	+	27V - OUT
	D	TxB - I/O Bus OUT
	C	TxA - I/O Bus OUT
B	RxB - I/O Bus OUT	
A	RxA - I/O Bus OUT	

	Uitleg
F1	Multi fuse 330mA (27Vdc OUT)

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING



Aansluitschema MD2400SA - herhaalbord met evacuatiebediening in behuizing

Bestand	TA2400SAN05A	REV.	A
---------	--------------	------	---

Getekend	De Croo P.	25/01/2023
----------	------------	------------

Goedgekeurd	Bondroit C.
-------------	-------------

bv Limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660