


Aansluitschema MD2400 RS485 sterbekabeling I/O bus interne bekabeling



Opm.

* Busprint met microprocessor kaart

** Standaard patchkabel

*** Interne bekabeling MD2400 (relaiskaart en voedingsmonitor) loskoppelen op de op de Redundantie Tokenring & I/O Bus module en aansluiten op de RS485 sterbekabeling I/O bus module



Aansluitschema MD2400 RS485 sterbekabeling I/O bus interne bekabeling			
stand	TA2400N92D	REV.	D
ekend	De Croo P.	20/05/2025	
edgekeurd	Behaeghel S.		
limotec Bosstraat 21, B-8570 Vichte +32 (0)56 650 660			

WIJZIGINGEN WORDEN DOORGEVOERD
ZONDER VOORAFGAANDELIJKE MEDEDELING