

NOTE TECHNIQUE:

MD780 LICENCE POUR LOGICIEL DE CONFIGURATION

1. INTRODUCTION


Le logiciel de configuration MD780 n'est disponible que pour les installateurs certifiés par LIMOTEC du système de détection de gaz & CO MD780.

Le logiciel de configuration LIMOTEC fonctionne en association avec un fichier de licence unique spécifique à l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé. Chaque logiciel nécessite un fichier de licence distinct.

Ce manuel couvre l'installation du logiciel de configuration et du fichier licence pour la centrale de détection de gaz & CO MD780.

2. MD780 LOGICIEL DE CONFIGURATION


- Démarrer l'installation :



- Une fois l'installation du logiciel terminée, le « MD780 logiciel de configuration » peut être lancé via le raccourci qui, lors de l'installation du logiciel, a été automatiquement créé sur la page de bureau de votre ordinateur :



- Un message apparaît à l'écran indiquant que le fichier de licence est manquant :




- Envoyez une capture d'écran de ce message à orders@limotec.be.
- Dans cet e-mail, mentionnez le nom de votre entreprise ainsi que vos coordonnées personnelles.
- **Si votre société est un installateur certifié par LIMOTEC du système de détection de gaz & CO MD780, et après avoir reçu une commande valide, vous recevrez un e-mail avec le fichier de licence MD780A.LIC en pièce jointe.**

Attention : ceci ne s'applique pas aux licences délivrées dans le cadre d'une formation.

- N'essayez pas d'ouvrir ce fichier de licence, car cela pourrait l'endommager irrémédiablement.

- Copiez le fichier de licence dans le dans le répertoire principal du disque « C » de votre ordinateur.




- Une fois cette opération effectuée, le « MD780 logiciel de configuration » peut être redémarré en utilisant le raccourci sur la page de bureau de votre ordinateur.




- Le message concernant la licence manquante n'apparaîtra plus.
- Si, après le démarrage du logiciel, le message ci-dessous concernant le port série apparaît, vous devrez, dans le logiciel de configuration, définir le numéro du port série utilisé.




- Cliquez sur le bouton OK.
- Procédure de configuration du port série :
 - Si vous utilisez un convertisseur USB vers sériel, la procédure ci-dessous doit être exécutée lorsque le convertisseur est branché sur un port USB de l'ordinateur.
 - Tapez « Gestionnaire de périphériques » dans la fenêtre de recherche de Windows (en bas à gauche de votre écran).
 - Sous « Ports (COM et LPT) », vous trouverez le numéro du port COM utilisé par votre convertisseur USB vers sériel.



- Si le convertisseur USB vers sériel n'apparaît pas sous « Ports (COM et LPT) », il est nécessaire d'installer les pilotes du convertisseur utilisé.
- Dans le menu « Réglage » - « Communication » du logiciel de configuration MD780, configurer le numéro du port série.



- Fermez le logiciel et redémarrez-le. Le message relatif au port série n'apparaîtra plus.



- L'installation du logiciel de configuration MD780 et du fichier de licence est terminée. Votre logiciel est prêt à l'emploi.