


## E.C.S. MD2400

### MODE D'EMPLOI ABREGE EN CAS D'ALARME INCENDIE



## 1. LES TEMPORISATIONS

### 1.1 TEMPS DE RÉACTION AVANT ÉVACUATION (\*): 1 À 9 MINUTES

Le temps de réaction avant évacuation est le temps qui s'écoule entre le signalement d'une alarme incendie sur l'E.C.S. MD2400 et l'acceptation de l'alarme par la touche «SILENCE» de la MD2400 console de commande/tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif. Si l'alarme n'a pas été acceptée avant la fin du temps de réaction, la procédure d'évacuation sera démarrée.

### 1.2 TEMPS D'INTERVENTION AVANT ÉVACUATION (\*): 1 À 9 MINUTES

Le temps d'intervention avant évacuation est le temps qui s'écoule à partir du moment où l'alarme incendie est acceptée en appuyant sur la touche «SILENCE» de la MD2400 console de commande/tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif. Si l'alarme incendie n'est pas traitée avant la fin du temps d'intervention, la procédure d'évacuation sera démarrée. Le temps d'intervention peut être redémarrer en appuyant sur la touche «SILENCE».

### 1.3 DÉFAULT DE BATTERIES: 8 MINUTES

L'utilisation de la touche «SILENCE» n'affecte pas la temporisation. L'utilisation de la touche «RESET» redémarre la temporisation.

### 1.4 DÉFAULT DE TENSION: 20 MINUTES

Une coupure de courant est immédiatement signalée dans le journal de l'E.C.S. MD2400.

L'utilisation des touches «SILENCE» et «RESET» n'affecte pas la temporisation.

(\*): réglable entre 1 et 9 minutes: contactez votre installateur pour plus d'informations.



En cas de message «ALARME INCENDIE»

Dirigez vous vers la MD2400 console de commande/tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif

Appuyez sur la touche verte «SILENCE»

**NIVEAU DE COMMANDE**

Hors niveau utilisateur	En niveau utilisateur
Ronfleur interne arrête	Ronfleur interne & sirènes d'alerte arrêtes

Sur la MD2400 console de commande/tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif, vérifiez l'endroit exact d'où provient l'alarme incendie et rendez-vous immédiatement sur les lieux

**FEU ?**

**NON**

**OUI**

**EXECUTER LE PLAN D'EVACUATION  
ACTIVER LES SIRENES D'EVACUATION:**


Dirigez vous vers une MD2400 console de commande/tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif de l'E.C.S. d'où provient le message "Alarme incendie" si plusieurs E.C.S. MD2400 sont en connexion token-ring

Appuyer sur le bouton d'évacuation de l'écran de la MD2400 console de commande/tableau répéteur LCD avec écran tactile capacitif ou activer un bouton-poussoir d'évacuation raccordé à l'E.C.S.


**EVACUEZ LE BÂTIMENT**

**Temps de réaction avant évacuation (\*)**

**Temps de intervention avant évacuation (\*)**



Appuyez sur l'annonce du composant que vous souhaitez mettre hors service.




Appuyez sur le bouton logiciel «Hors Service» pour mettre ce composant hors service.




Lorsqu'une fonction requiert le niveau utilisateur (Reset, Evacuation retardée / Evacuation directe ou Evacuation, ...), l'écran «Sélectionner utilisateur» s'affiche.

- Sélectionner "User".
- Saisissez votre code (par défaut = 654321)
- Appuyez sur le bouton logiciel «OK».
- L'action est alors effectuée.



Le niveau utilisateur est automatiquement désactivé après 30 secondes d'inactivité sur l'écran tactile.



Le composant est maintenant «Hors Service».

Appuyez sur le bouton logiciel «Reset» pour réinitialiser le système.

